

PROCEDURA GESTIONE PORTE REI LABORATORI CUCINA E SALA BAR

Visto la presenza di diverse porte REI non dotate di elettromagneti nei laboratori di cucina, sala bar e nei locali di servizio attigui e visto l'impossibilità di tenerle costantemente chiuse perché la tipologia dell'attività svolta (continuo passaggio di studenti da un laboratorio all'altro anche trasportando materiale) sarebbe ostacolata da queste, si procederà come segue:

- Durante le attività di laboratorio e comunque quando i locali sono presidiati dal personale tecnico/ausiliario le porte REI potranno rimanere aperte.
- Appena le attività cessano e i locali non sono più utilizzati o presidiati tutte le porte REI devono obbligatoriamente essere chiuse dal personale tecnico o ausiliario in servizio.
- E' obbligatorio osservare tale procedura di chiusura delle porte REI anche in caso di prova di sfollamento e in caso di evacuazione.